

# DAB+ Adapter Bedienungsanleitung

	TUNE
Digital Audio Broadcasting	$\bigcirc$



## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Argon DAB+ Adapter

Qualität stand schon immer im Vordergrund, und die Schaffung von Argon Audio ist eine natürliche Ergänzung dieser Philosophie. Wir verfügen über eine 20-jährige Erfahrung bei der Entwicklung und Spezifizierung von qualitativ hochwertigen Produkten, die wir mit dem vorrangigen Ziel, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis anzubieten, herstellen und an den Endverbraucher verkaufen. Die Marke Argon Audio verkörpert diese Werte in vollem Umfang.

Die Festlegung von Design, Funktionen und Qualitätsvorgaben erfolgt in Dänemark, während die Produkte im Fernen Osten hergestellt werden, wo ein starker Wettbewerb zwischen den Anbietern existiert, so dass – zu unserer eigenen Freude und zur Freude unserer Kunden – Produkte mit einem extrem guten Preis-Leistungsverhältnis geliefert werden können!

# Inhaltsverzeichnis

1.	Wichtige Sicherheitshinweise
2.	Übersicht DAB+ Adapter und Fernbedienung6
3.	Das Gerät aufstellen8
4.	Das Gerät ein- und ausschalten
5.	Durch die Senderliste blättern (Tune)
6.	Sender automatisch suchen (Auto scan)10
7.	Sender manuell suchen11
8.	Bevorzugte Sender speichern11
9.	Die angezeigten Informationen ändern12
10.	Die Lautstärke ändern
11.	Uhrzeit und Datum einstellen (Clock)13
12.	Den Alarm einstellen und unterbrechen (Alarm)14
13.	Die Wiedergabe stumm schalten (Mute)15
14.	Die Einschlaf-Funktion verwenden (Sleep)
15.	Das Gerät zurücksetzen (Reset)
16.	Die Software-Version des Gerätes abfragen
17.	Technische Daten
18.	Frequenzen im Band III

#### **ACHTUNG**

Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

#### **VORSICHT**

Die Verwendung der Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahren auf eine andere, nicht empfohlene Art und Weise kann zu einem Stromschlag führen.





Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichschenkligen Dreiecks weist den Benutzer auf eine nicht isolierte, "gefährliche Spannung" im Gehäuse des Produkts hin, die auf Grund der ausreichenden Stromstärke ein Risiko eines Stromschlags darstellt.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichschenkligen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung (bzw. Reparatur) des Gerätes in diesem Handbuch hin.

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

#### Anweisungen lesen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.

## Anweisungen aufbewahren

Bewahren Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für eine zukünftige Verwendung auf.

## Warnungen beachten

Beachten Sie alle Warnungen auf dem Gerät und in den Sicherheitsanweisungen.

## Anweisungen befolgen

Befolgen Sie alle Betriebs- und Nutzungsanweisungen.

#### Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger, sondern ein feuchtes Tuch.

#### Zubehör

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von uns empfohlen wurde, da es eine potenzielle Gefahr darstellen könnte.

## Wasser und Feuchtigkeit

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle oder dort wo Gefahr durch Wasser droht.

#### Positionierung

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.

## Belüftung

Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung auszuschließen, dürfen die Belüftungsöffnungen und -schlitze nicht mit Stoffen oder undurchlässigen Materialien verdeckt oder blockiert werden. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem integrierten System, wie zum Beispiel einem Bücherregal oder einem Rack, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.

#### Hitze

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle – wie zum Beispiel Heizstrahlern, Öfen und anderen Produkten (einschließlich Verstärkern) – auf.

## Stromquellen

Dieses Radio ist speziell für den Betrieb innerhalb eines Spannungsbereichs von 220–230 V konzipiert.

#### Stromkabelschutz

Richten Sie das Stromkabel so aus, dass das Risiko einer Beschädigung durch Verkehr oder andere Gefahren minimiert ist. Achten Sie besonders auf den Bereich in der Nähe des Steckerkopfes, des Stromquellenausgangs und des Anschlusses vom Gerät.

#### Gewitter

Bei einem Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollten Sie das Gerät von der Stromquelle trennen.

## Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten

Drücken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen des Gerätes, da dies Feuer, einen Stromschlag oder Beschädigungen zur Folge haben kann. Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten auf dem Gerät zu verschütten.

## Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren, sondern überlassen Sie die gesamte Wartung einem qualifizierten Techniker.


## Beschädigungen, bei denen Reparaturen erforderlich sind


Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Fordern Sie eine Reparatur an, wenn eine der folgenden Punkte zutrifft:

- 1. Das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt.
- 2. Gegenstände oder Flüssigkeiten sind durch die Öffnungen in das Gerät eingedrungen.
- 3. Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.
- 4. Das Gerät funktioniert nicht normal trotz Einhaltung der Bedienungsanleitung.
- 5. Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde auf andere Weise beschädigt.

# 2. Übersicht DAB+ Adapter und Fernbedienung

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Bedien- und Anschlusselemente Ihres Argon DAB+ Adapters.





	Element	Funktion
1.		LCD Anzeige
2.	0	Infrarot Empfänger
3.	(1)	Ein/Aus-Taste
4.	TUNE +	Taste zur aufsteigenden Senderwahl
5.	TUNE -	Taste zur absteigenden Senderwahl
6.	DAB ANTENNA	Buchse zum Anschluss der mitgelieferten oder einer eigenen Antenne
7.	AUDIO OUT	Analoger Audioausgang zum Anschluss des DAB+ Adapters über ein Stereo-Cinchkabel an Ihre Stereoanlage
8.	OPTICAL	Optischer Digitalausgang zum Anschluss des DAB+ Adapters über ein optisches Digitalkabel an Ihre Stereoanlage
9.	5V DC, 1 A	Buchse zum Anschluss der Stromversorgung
10.	Snooze Mute	Taste zum Unterbrechen der Alarmfunktion (Schlummertaste) und zum Stummschalten der Wiedergabe
11.	POWER	Ein/Aus-Taste (ausgeschaltet ist das Gerät im Standby-Modus)
12.	Clock	Taste zum Einstellen der Uhr
13.	Menu	Taste zum Öffnen der Menüfunktionen

	Element	Funktion
14.	Display	Taste zum Umschalten zwischen den Anzeigefunktionen
15.	<b>≒</b> +/ <b>≓</b> −	Tasten zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke
16.	Select	Tasten zum Bestätigen einer Eingabe
17.	Tune- / Tune+	Tasten zur Auswahl eines Senders
18.	Sleep	Taste zum Aktivieren und Einstellen der Einschlaffunktion (das Gerät schaltet nach einer gewählten Zeitspanne aus)
19.	Auto scan	Taste zur automatischen Sendersuche. Taste kurz drücken: kurzer Suchlauf, Taste ca. 3 Sekunden drücken: kompletter Suchlauf
20.	Alarm	Taste zum Einstellen der Alarmfunktion
21.	1 – 6	Stationstasten

# 3. Das Gerät aufstellen

- 1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- 2. Verbinden Sie die Buchsen AUDIO Out (7) am DAB+ Adapter über ein Stereo-Cinchkabel mit Ihrer Wiedergabequelle (z.B. Verstärker, Aktivlautsprecher, Multimedia-Anlage, ...).
- 3. Schließen Sie die mitgelieferte Antennen an der Buche  ${\bf DAB}$   ${\bf ANTENNA}$  (6) an.
- **4.** Verbinden Sie die Buchse **(9)** am DAB+ Adapter über das mitgelieferte Netzteil mit der Steckdose.

## 4. Das Gerät ein- und ausschalten

#### Bei der ersten Inbetriebnahme

Nach dem Anschließen an die Stromversorgung schaltet sich das Gerät ein und startet automatisch einen kurzen Sendersuchlauf.

Scan Services Quick Scan

Gefunden Stationen werden im Display angezeigt.

Weiteren Stationen können über die Tune-Tasten ausgewählt werden.

SWR3 DAB+ DRS BW

Wurden keine Stationen gefunden, erscheint im Display eine Meldung Kontrollieren Sie in diesem Fall, ob eine Antenne angeschlossen ist.

Services N/A

## Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten:

▶ Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.

# Ein-/Ausschalten am Gerät und mit der Fernbedienung

- Um das Gerät einzuschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die bei der ersten Inbetriebnahme gefundenen Sender bleiben gespeichert und der zuletzt gehörte Sender wird wiedergegeben.
- ▶ Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten: Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

# 5. Durch die Senderliste blättern (Tune)

Durch Drücken der Tasten TUNE+ (4) / TUNE– (5) am Gerät oder Tune+ / Tune– (17) auf der Fernbedienung können Sie durch die beim Suchlauf gefundenen Sender blättern.

# 6. Sender automatisch suchen (Auto scan)

Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgte automatisch ein kurzer Sendersuchlauf. Nach einem Standortwechsel oder nach einer gewissen Zeit sollten Sie erneut einen Sendersuchlauf durchführen, um neue Sender zu finden.

Die automatische Suche kann auf zwei Arten erfolgen:

Kurzer Sendersuchlauf: Sucht nur nach Sendern in der nationalen Kanalbelegung.

Drücken Sie kurz die Taste Auto scan. Die lokale Suche dauert nur einige Sekunden.

Kompletter Sendersuchlauf: Sucht den kompletten Bereich digitaler Frequenzen ab.

Drücken Sie die Taste Auto scan 3 Sekunden lang. Die komplette Suche kann einige Minuten oder länger dauern.

Nach Drücken der Taste **Auto scan** werden alle empfangbaren Sender automatisch erkannt. Das Display zeigt den Suchvorgang an:



## 7. Sender manuell suchen

Anstelle die automatische Suche zu verwenden, können Sie Sender auch manuell suchen:

- Drücken Sie die Taste Menu. Manual Tune wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Select. Kanal und Frequenz des zuletzt gehörten Senders werden angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten TUNE+ (4) / TUNE– (5) am Gerät oder Tune+ / Tune– (17) auf der Fernbedienung, um durch das gesamte Band zu blättern.

# 8. Bevorzugte Sender speichern

Mit Hilfe der **Stationstasten 1 – 6** auf der Fernbedienung können Sie Sender speichern und mit nur einem Tastendruck wiedergeben.

## Um einen Sender zu speichern:

- 1. Wählen Sie den Sender, den Sie speichern wollen.
- 2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stationstaste, unter der Sie den Sender speichern wollen.
- 3. Belegen Sie in gleicher Weise weitere Stationstasten.

## Um einen gespeicherten Sender wiederzugeben:

▶ Drücken Sie kurz die gewünschte Stationstaste.

# 9. Die angezeigten Informationen ändern

Über die Taste **Display** können verschiedene Informationen angezeigt werden.

▶ Drücken Sie die Taste Display.

Mit jedem Drücken der Taste *Display* werden die verfügbaren Informationen angezeigt:

Information	Beispiel		
Senderinformation	DRS BW		
Signalstärke	<b>T</b> (Maximum = 6 Balken)		
Uhrzeit Datum	09:55 02-04-2012		
Genre	Culture		
Stereo/Mono Bitrate	Stereo 120Kbps		
Durchlaufender Radiotext	Am Mikrofon:		
Kanal Frequenz des Senders	11B 218.640 Mhz		

## 10. Die Lautstärke ändern

▶ Drücken Sie die Tasten ◄+, um die Lautstärke zu erhöhen oder die Taste ◄-, um die Lautstärke zu verringern.
Die Lautstärke wird im Display angezeigt (20 = maximale Lautstärke).

# 11. Uhrzeit und Datum einstellen (Clock)

Beim Empfang eines DAB-Senders werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Sie können diese automatischen Einstellungen jedoch manuell ändern.

- Drücken Sie die Taste Clock. Jahr, Datum und Uhrzeit werden angezeigt, die Jahreszahl blinkt.
- 2. Drücken Sie die Taste Tune+ oder Tune-, um die Jahreszahl zu ändern.
- Drücken Sie die Taste Select, um die Einstellung zu bestätigen. Das Datum blinkt nun.
- 4. Stellen Sie Datum und Uhrzeit in der gleichen Weise ein.

Hinweis: Nach einem Reset werden die automatisch übermittelten Einstellungen verwendet.

# 12. Den Alarm einstellen und unterbrechen (Alarm)

Der DAB+ Adapter verfügt über zwei Alarme, über die zu einer vorgewählten Zeit das Radio eingeschaltet oder ein Signalton aktiviert werden kann, z.B. um sich morgens wecken zu lassen.

#### Um den Alarm einzustellen:

- 1. Drücken Sie die Taste Alarm 3 Sekunden lang.
- Drücken Sie die Taste Tune+ oder Tune-, um Alarm 1 oder Alarm 2 auszuwählen und drücken Sie dann die Taste Select, um die Auswahl zu bestätigen.
  - **Hinweis:** Alle folgenden Einstellungen beziehen sich nur auf den zuvor ausgewählten Alarm. Der zweite Alarm kann davon unabhängig eingestellt werden.
- 3. Es erscheint jetzt OFF in der Anzeige. Dies zeigt an, dass der Alarm nicht aktiviert ist. Drücken Sie die Taste Tune+ oder Tune-, um den Alarm zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF) und drücken Sie dann die Taste Select, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4. Es erscheint jetzt Daily in der Anzeige. Sie können bei diesem Schritt auswählen, ob der Alarm regelmäßig oder nur einmalig einschalten soll. Folgende Einstellungen stehen zu Auswahl: Daily: täglich, Date: zu einem bestimmten Datum, Week Day: zu bestimmten Wochentagen, Weekend: zum Wochenende, Weekly: wöchentlich, Once: nur einmalig Drücken Sie die Taste Tune+ oder Tune-, um eine Einstellung auszuwählen und drücken Sie dann die Taste Select, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Abhängig von der zuvor getroffenen Auswahl können Sie nun den genauen Zeitpunkt einstellen (Datum, Wochentag). Drücken Sie hierzu die Taste Tune+ oder Tune-, um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie dann die Taste Select, um die Änderung zu bestätigen.

## Um den Alarm zu unterbrechen (Schlummer-Funktion) oder ganz auszuschalten:

- Um den aktivem Alarm zu unterbrechen: Drücken Sie die Taste Snooze Mute. Der Alarm wird für ca. 5 Minuten unterbrochen.
- Um den Alarm ganz auszuschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät wechselt dadurch in den Standby-Modus.

# 13. Die Wiedergabe stumm schalten (Mute)

▶ Drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste **Snooze Mute**, um die Wiedergabe stumm zu schalten. Durch erneutes Drücken wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.

# 14. Die Einschlaf-Funktion verwenden (Sleep)

Diese Funktion schaltet das Radio nach einer vorgewählten Zeitspanne aus.

#### Um die Ausschaltzeit zu ändern:

- 1. Drücken Sie die Taste Sleep 3 Sekunden lang.
- Drücken Sie die Taste Tune+ / Tune-, um die Einschlaf-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).
- **3.** Drücken Sie die Taste **Select**, um die Einstellung zu bestätigen.
- 4. Drücken Sie die Taste Tune+ / Tune-, um die Ausschaltzeit zu wählen.
- 5. Drücken Sie die Taste Select, um die Einstellung zu bestätigen.

# 15. Das Gerät zurücksetzen (Reset)

Durch das Zurücksetzen des Gerätes werden alle zuletzt gefundenen Sender gelöscht. Dies kann insbesondere sinnvoll sein, wenn Sie nach einem Umzug in einer neuen Region mit anderen Sendern wohnen. Nach dem Zurücksetzen erfolgt automatisch ein neuer Sendersuchlauf, um alle neuen Sender zu finden.

**Hinweis:** Durch das Zurücksetzen werden alle unter den **Stationstasten 1 – 6** gespeicherte Sender sowie alle **Alarmeinstellungen** gelöscht!

#### Um das Gerät zurückzusetzen:

- 1. Drücken Sie die Taste Menu.
- Drücken Sie die Taste Display. Im Display wird die Reset-Funktion angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **Select**, um den Reset zu starten.

  Das Gerät startet neu und führt einen Sendersuchlauf durch

# 16. Die Software-Version des Gerätes abfragen

Drücken Sie die Taste Menu und zweimal die Taste Display. Die aktuelle Software-Version wird angezeigt.

# 17. Technische Daten

Frequenzbereich: Band III (174 – 240 MHz)

Anzeige: LCD, 16 x 2 Zeichen, blaue Hintergrundbeleuchtung

Betriebsspannung: 5 V DC / 1 A

Abmessungen (B x H x T): 140 x 63 x 63 mm

Gewicht: 0,66 kg

# 18. Frequenzen im Band III

Frequenz- block	Frequenz (MHz)	Frequenz- block	Frequenz (MHz)	Frequenz- block	Frequenz (MHz)
5A	174,928 MHz	8C	199,360 MHz	11C	220,352 MHz
5B	176,640 MHz	8D	201,072 MHz	11D	222,064 MHz
5C	178,352 MHz	9A	202,928 MHz	12A	223,936 MHz
5D	180,064 MHz	9B	204,640 MHz	12N	224,096 MHz
6A	181,936 MHz	9C	206,640 MHz	12B	225,648 MHz
6B	183,648 MHz	9D	208,064 MHz	12C	227,360 MHz
6C	185,360 MHz	10A	209,936 MHz	12D	229,072 MHz
6D	187,072 MHz	10N	210,096 MHz	13A	230,784 MHz
7A	188,928 MHz	10B	211,648 MHz	13B	232,496 MHz
7B	190,640 MHz	10C	213,360 MHz	13C	234,208 MHz
7C	192,352 MHz	10D	215,072 MHz	13D	235,776 MHz
7D	194,064 MHz	11A	216,928 MHz	13E	237,488 MHz
8A	195,936 MHz	11N	217,088 MHz	13F	239,200 MHz
8B	197,648 MHz	11B	218,640 MHz		

## **Argon Vertrieb Deutschland:**

Dynaudio International GmbH Ohepark 2 21224 Rosengarten Tel.: 04108 4180-0

www.argonradio.de info@argonradio.de